

# HI\_GetSelfInstanceId

## Funkcia %HI\_GetSelfInstanceId

### Funkcia

Funkcia vráti íslo inštancie schémy ([riadiaca funkcia](#)).

### Deklarácia

```
INT %HI_GetSelfInstanceId(  
    BOOL in bPhysical := @FALSE  
)
```

### Parametre

#### bPhysical

@TRUE - funkcia vracia skutoné íslo inštancie schémy.  
@FALSE - funkcia vracia íslo inštancie také, aké bolo vyžadované pri otváraní schémy.

### Popis

Funkcia vracia íslo inštancie schémy. Ak parameter *bPhysical* nie je uvedený, alebo má hodnotu @FALSE, funkcia vracia íslo inštancie také, aké bolo vyžadované pri otváraní schémy. Ak je hodnota parametra @TRUE, funkcia vracia skutoné íslo inštancie schémy. Skutoné íslo inštancie sa od požadovaného môže lísiť, ak je schéma otvorená ako podschéma a toto napojenie má povolený parameter [Viacnásobné otvorenie](#).

### Poznámka

Pozri: funkcia [%GetSelfHBJ\(\)](#).



### Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)  
[Argumenty funkcie - typy](#)