

HI_GetPictureSize

Funkcie %HI_GetPictureSizeX, %HI_GetPictureSizeY

Funkcia

Funkcia vracia šírku X / výšku Y danej schémy alebo okna schémy.

Deklarácia

```
INT %HI_GetPictureSizeX(  
    BOOL in inside := @TRUE  
)  
  
INT %HI_GetPictureSizeY(  
    BOOL in inside := @TRUE  
)
```

Parametre

inside	@TRUE - rozmery schémy @FALSE - rozmery okna schémy
---------------	--

Príklad

Funkcia **%HI_GetPictureSizeX** vracia šírku schémy, funkcia **%HI_GetPictureSizeY** vracia výšku schémy.

Nastavenie rozmerov schémy zo skriptu sa vykoná použitím funkcie [%HI_SetPictureSize](#).

```
INT _x  
INT _y  
  
_x := %HI_GetPictureSizeX()  
_y := %HI_GetPictureSizeY()
```

Poznámka

Táto funkcia je dostupná aj v [%HIX_ verzii](#).



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)