

HI_GetPictureScrollX

Funkcia %HI_GetPictureScrollX

Funkcia

Funkcia **%HI_GetPictureScrollX** získava hodnotu avého horného bodu v zoomovanej schéme na osi x.

Deklarácia

```
%HI_GetPictureScrollX()
```

Parametre

Bez parametrov.

Poznámka 1

Funkcia %HI_GetPictureScroll po volaní [%HI_SetPictureScroll](#) vráti zaokrúhlenú hodnotu nastavenia.

Poznámka 2

Táto funkcia je dostupná aj v [%HIX_ verzii](#).



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)