

HI_GetPictureScrollY

Funkcia %HI_GetPictureScrollY

Funkcia

Funkcia **%HI_GetPictureScrollY** získava hodnotu avého horného bodu v zoomovanej schéme na osi y.

Deklarácia

```
%HI_GetPictureScrollY()
```

Parametre

Bez parametrov.

Poznámka 1

Funkcia %HI_GetPictureScroll po volaní [%HI_SetPictureScroll](#) vráti zaokrúhlenú hodnotu nastavenia.

Poznámka 2

Táto funkcia je dostupná aj v [%HIX_ verzii](#).



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)