

HI_SetPictureScroll

Funkcia %HI_SetPictureScroll

Funkcia

Funkcia **%HI_SetPictureScroll** nastaví hodnotu avého horného bodu v zoomovanej schéme na osi x,y.

Deklarácia

```
%HI_SetPictureScroll(  
    INT in _x,  
    INT in _y,  
)
```

Parametre

_x	Hodnota avého horného bodu v zoomovanej schéme na osi x.
_y	Hodnota avého horného bodu v zoomovanej schéme na osi y.

Poznámka

Táto funkcia je dostupná aj v [%HIX_ verzii](#).



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)

[Argumenty funkcie - typy](#)