

HI_SetGraphRowNr

Funkcia %HI_SetGraphRowNr

Starý názov funkcie

%HI_SetDiatRowNr

Funkcia

Funkcia nastaví íslo (index) zobrazovaného riadku štruktúrovaného objektu v aktívnych objektoch grafu pripojeného k zobrazovaniu typu [Graf \(riadiaca funkcia\)](#).

Deklarácia

```
%HI_SetGraphRowNr(  
    INT in refId,  
    INT in rowIdxInt  
)
```

Parametre

| | |
|------------------|--|
| refId | Odkaz na zobrazova (referenná premenná). |
| rowIdxInt | ísló riadku štruktúrovaného objektu. |



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)