

Zmena rozmerov grafickej schémy

Grafickej schéme otvorenej na pracovnej ploche grafického editora je možné meniť veľkosť - rozmer **x** a **y** dvoma spôsobmi:

- zmena rozmerov schémy v dialógovom okne konfigurácie parametrov schémy – kapitola [Parametre grafickej schémy - Základné parametre schémy](#),
- zmena rozmerov schémy pomocou myši - postup je popísaný v nasledujúcom texte.

Rozmery grafickej schémy pomocou myši zmeníte nasledovne:

1. Umiestnite kurzor myši nad okraj okna otvorenej grafickej schémy. Kurzor zmení svoj tvar na obojsmernú šípku.
2. Stlačte a držte stlačenú klávesu Shift.
3. Ťahávaním myši požadovaným smerom zmeníte veľkosť schémy podľa potreby.
4. Uvoľnite klávesu Shift.

Poznámka

Pri zmene rozmerov grafickej schémy pod minimálny rozmer (parametre [Minimálny rozmer](#) - šírka a výška) definovaný v okne [Parametre schémy](#), tento nový rozmer sa automaticky priradí týmto parametrom.



Súvisiace stránky:

[Vytvorenie novej grafickej schémy](#)
[Otvorenie grafickej schémy](#)
[Uloženie grafickej schémy](#)
[Zatvorenie grafickej schémy](#)
[Parametre grafickej schémy](#)
[Vymazanie obsahu grafickej schémy](#)
[Práca s viacerými schémami](#)