

Odblokovanie alarmov (D2000)

Odblokovanie zablokovaných alarmov umožňuje obsluhu odblokovať alarm (skupinu alarmov). Poas platnosti tohto stavu nedochádza k prechodu alarmového objektu do iného stavu, až kým nie je alarm obsluhou odblokovaný.

Odblokovanie alarmu

1. V okne [Zoznam alarmov](#) oznáte alarm (skupinu alarmov), ktorý chcete odblokovať.
2. Stlačíte tlačidlo **Odblokovať**.

Alarm sa okamžite po odblokovaní vyhodnotí. Znamená to, že na základe vyhodnotenia podmienok pre vznik a zánik alarmu definovaných pri konfigurácii objektu sa vykoná prechod do jedného zo stavov Normal alebo Alarm.

Odblokovaný alarm sa presunie bu do zoznamu kritických alebo nekritických alarmov (poda konfigurácie alarmu).



Súvisiace stránky:

[Ovládanie blokováných alarmov](#)