

innos servera poda jeho stavu

innos servera poda jeho stavu v rámci RDS (HS, SBS)

Ak je server v stave HS, pracuje konfiguráciou definovaným spôsobom. Server v stave HS alej zabezpečuje replikáciu zmien na všetky SBS servery. Zmeny sú dvoch druhov:

1. Zmeny konfigurácie, ktoré boli vykonané za behu
2. Zmeny hodnôt objektov.

SBS server alej rozosiela hodnoty objektov a zmeny konfigurácie všetkým na neho pripojeným klientom poda potreby ([vzahy poda DODM](#)). Týmto je zabezpečená možnosť aby v ubovolnom okamihu SBS prevzal úlohu HS v podstate bez straty údajov (hodnôt objektov) alebo bez straty konfigurácie. Innos jednotlivých procesov je daná ich typom (D2000 EVH, D2000 CLC, ...) a preto aj ich innos pri zmene stavu servera HS -> SBS alebo SBS -> HS je špecifická. Vo všeobecnosti sa správajú tak, aby sa ich vnútorný stav, ak ich server je v stave SBS, v maximálnej možnej miere podobal na stav príslušného procesu pripojeného k HS.



Súvisiace stránky:

[Redundancia aplikaného servera](#)