

HI_LNG_GetCurrLngIdx

Funkcie %HI_LNG_GetCurrLngIdx, %HI_LNG_SetCurrLngIdx

Funkcia

Funkcia %HI_LNG_GetCurrLngIdx() vráti identifikátor aktuálneho jazyka.

Funkcia %HI_LNG_SetCurrLngIdx() zmení aktuálny jazyk.

Deklarácia

```
INT %HI_LNG_GetCurrLngIdx( )  
  
%HI_LNG_SetCurrLngIdx( INT in lngIdx)
```

Parametre

Žiadne.

Návratová hodnota

Návratová hodnota je typu *Int*.

**Súvisiace stránky:**

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)