

# HI\_SetTitleHI

## Funkcie %HI\_SetTitleHI

---

### Funkcia

Funkcia nastaví text v hlavike okna procesu HI

### Deklarácia

```
%HI_SetTitleHI(  
    TEXT in titleStr  
)
```

### Parametre

<b>titleStr</b>	Text, ktorý bude nastavený v hlavike procesu. Prázdny text ruší nastavenie hlaviky zo skriptu. Hodnota musí by platná.
-----------------	--

### Poznámka

Pôvodný text hlaviky procesu bude prepísaný novým textom doplneným menom zákazníka z liceného kúa. Ke sa zadá prázdny text, zruší sa nastavenie hlaviky poda skriptu a použije sa štandardný obsah.



#### Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)  
[Argumenty funkcie - typy](#)