

# HI\_GetCurrLayer

## Funkcia %HI\_GetCurrLayer

---

**Funkcia**

Funkcia zistí zo skriptu, ktorá vrstva je aktuálne zobrazovaná - vráti číslo aktuálnej vrstvy.

**Deklarácia**

```
INT %HI_GetCurrLayer( )
```

**Parametre**

Bez parametrov.

**Poznámka**

Táto funkcia je dostupná aj v [%HIX\\_ verzii](#).

---

**Súvisiace stránky:**

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)  
[Argumenty funkcie - typy](#)