

# HI\_GetPictureScrollY

## Funkcia %HI\_GetPictureScrollY

---

**Funkcia**

Funkcia **%HI\_GetPictureScrollY** získava hodnotu avého horného bodu v zoomovanej schéme na osi y.

**Deklarácia**

```
%HI_GetPictureScrollY()
```

**Parametre**

Bez parametrov.

**Poznámka 1**

Funkcia %HI\_GetPictureScroll po volaní [%HI\\_SetPictureScroll](#) vráti zaokrúhlenú hodnotu nastavenia.

**Poznámka 2**

Táto funkcia je dostupná aj v [%HIX\\_verzii](#).

---

**Súvisiace stránky:**

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)  
[Argumenty funkcie - typy](#)