

Príina/dôvod vzniku procesných alarmov (D2000)

Procesné alarmy - príina / dôvod vzniku

| Oznaenie alarmu v systéme | Význam |
|---------------------------|---|
| PA_NoAlarm | Nie je aktívny žiadny procesný alarm. |
| PA_ToOn | Nastal procesný alarm - prechod do úrovne ON (TRUE). |
| PA_ToOff | Nastal procesný alarm - prechod do úrovne OFF (FALSE). |
| PA_On | Nastal procesný alarm - úrove ON (TRUE). |
| PA_Off | Nastal procesný alarm - úrove OFF (FALSE). |
| PA_Err | Chybná (neplatná) hodnota. |
| PA_Oscillate | Kmitajúca hodnota. |
| PA_HL | Nastal procesný alarm - limitný stav hodnoty HL. |
| PA_VHL | Nastal procesný alarm - limitný stav hodnoty VHL. |
| PA_LL | Nastal procesný alarm - limitný stav hodnoty LL. |
| PA_VLL | Nastal procesný alarm - limitný stav hodnoty VLL. |
| PA_ToHL | Nastal procesný alarm - prechod hodnoty do limitného stavu HL. |
| PA_ToVHL | Nastal procesný alarm - prechod hodnoty do limitného stavu VHL. |
| PA_ToLL | Nastal procesný alarm - prechod hodnoty do limitného stavu LL. |
| PA_ToVLL | Nastal procesný alarm - prechod hodnoty do limitného stavu VLL. |
| PA_SwToTrans | Nastal procesný alarm - prechod štvorstavovej hodnoty do hodnoty Q_Trans. |
| PA_SwToOff | Nastal procesný alarm - prechod štvorstavovej hodnoty do Q_Off (FALSE). |
| PA_SwToOn | Nastal procesný alarm - prechod štvorstavovej hodnoty do Q_On (TRUE). |
| PA_SwToError | Nastal procesný alarm - prechod štvorstavovej hodnoty do hodnoty Q_Err. |
| PA_SwTrans | Nastal procesný alarm - štvorstavová hodnota je Q_Trans. |
| PA_SwOff | Nastal procesný alarm - štvorstavová hodnota je Q_Off. |
| PA_SwOn | Nastal procesný alarm - štvorstavová hodnota je Q_On. |
| PA_SwErr | Nastal procesný alarm - štvorstavová hodnota je Q_Err. |
| PA_ErrWriteCmd | Chyba pri nastavení hodnoty výstupných bodov. |
| PA_Change | Nastal procesný alarm - zmena celoíselnej alebo analógovej hodnoty |

Procesné alarmy - Switch

| Oznaenie alarmu v systéme | Význam |
|---------------------------|---|
| PA_ErrCmdOn | Chyba pri vykonaní povelu cm_SetSwitchOn (ZAP). |
| PA_ErrCmdOff | Chyba pri vykonaní povelu cm_SetSwitchOff (VYP). |
| PA_ErrZalCmdOff | Chyba pri vykonaní povelu cm_SetSwitchBkpOff (ZÁL. VYP) |