

Ladenie skriptu

Ladenie skriptov

Na ladenie skriptu slúži [Editor skriptov](#), ktorý je možné otvori nasledovne:

- pre objekty typu [Event](#) - z prostredia procesu [D2000 CNF](#)
- pre [aktívne schémy](#) - z prostredia procesu [D2000 GrEditor](#)

Nutným predpokladom pre spustenie ladenia je:

- pre objekty typu [Event](#) - bežiaci proces [D2000 Event Handler](#) (rodí príslušného objektu typu *Event*)
- pre [aktívne schémy](#) - bežiaci proces [D2000 HI](#), v ktorom je otvorená príslušná schéma

Po prepnutí skriptu do [ladiaceho režimu](#) je potrebné pokiaľ na pozastavenie vykonávania [akcií skriptu](#). Potom je možné sledovať:

- vykonávanie [akcií](#)
- hodnoty [lokálnych premenných](#)

[Nástrojový panel](#) v editore skriptov obsahuje nasledovné tlačidlá určené pre spustenie ladenia skriptu:

Tlačidlo	Popis
 Štart	event - štart inštalácie eventu a pozastavenie pred vykonaním prvej akcie aktívna schéma - tlačidlo je neaktívne



akaj na
štart
skriptu

Príkaz aká na štart skriptu a splnenie podmienok pre jeho ladenie. Ak sú podmienky splnené, skript je prepnutý do ladiaceho režimu a jeho vyk

Podmienky pre prepnutie do ladiaceho režimu sa definujú v nasledovnom okne:

 **Čakať na spustenie**

Ladiť ktoré v poradí spustenie skriptu:

☒ Len inštanciu:

Do ladiaceho režimu sa skript prepne po danom pote štartov. Do tohto potu je možno zahrnú všetky skripty (bez ohadu na inštanciu - parametre je zaiarknutý a definované číslo inštalácie).

Ak je potrebné vybra konkrétny D2000 Event alebo D2000 HI proces, na ktorom chcete ESL script ladiť, tak pri stlačení voby:

- akaj na štart skriptu
 - Pripojenie k bežiacemu eventu
- stlačte klávesu SHIFT.

Toto má za následok otvorenie okna pre zadanie procesu pre ladenie.

 **Výber procesu pre ladenie**

Proces:

☒ LOCAL

☐ REMOTE

Ak sa jedná o Server event, ktorý bol spustený v procese *.HIP akciou [OPENEVENT](#), je potrebné určiť, na ktorej strane bol spustený (LOCAL - s

Poznámka: Pre objekty typu [Event](#) je inštancia fyzická a pre [aktívne schémy](#) je inštancia logická.



Pripojenie k bežiacemu skriptu

[Editor skriptov](#) sa pokúsi prepnú skript do ladiaceho režimu. V prípade úspechu je vykonávanie akcií bu pozastavené, alebo Editor skriptov aké editor skriptov. Ak je v rámci príslušného procesu otvorený daný skript viackrát (v rôznych inštanciách), Editor skriptov automaticky ponúkne ic

Zoznam inštancií							
Inšancia	Info	HOBJ	D2000 Server inštan...	Interná inšancia	Užívateľ	Popis uži...	Zastaraná konfigurá...
1		268173324	1	10144	s	Test User	
2		268173325	2	10152	s	Test User	
123		268173326	10008	10162	s	Test User	

Potvrdiť Zrušiť

Inšancia	Logické číslo inštancie - také, s akým bol daný objekt otvorený. číslo inštancie je možné získať pomocou funkcií %HI_GetSelfInstanceId (pre aktívnu schému) alebo %GetSelfInstan
Info	Momentálne neimplementované.
HOBJ	HOBJ inštancie objektu. číslo inštancie umožňuje získať funkcia %GetSelfHB .
D2000 Server inštancie	číslo fyzickej inštancie objektu v systéme D2000 - používané procesom D2000 Server . Fyzické číslo inštancie umožňuje získať funkcia %HI_GetSelfInstanceId (pre aktívnu schému) alebo %GetSelfInstanc
Interná inšancia	číslo inštancie používané interpretom skriptu - interný jednoznačný identifikátor. Hodnotu je možné získať prostredníctvom funkcie %GetEventInstanceId .
Užívateľ	Užívateľ, pod ktorým beží daná inštancia
Popis užívateľa	Popis užívateľa, pod ktorým beží daná inštancia

Poznámka: Funkcie uvedené v riadkoch **HOBJ** a **D2000 Server instance** vyžadujú zadanie mena procesu, ktorý príslušný skript interpretuje (

V režime ladenia sú prístupné tieto tlačidlá:

Tlačidlo	Popis
Pokračovať	Pokračovať vo vykonávaní skriptu, ak bolo vykonávanie pozastavené F5 .
Stop	Ukonenie ladenia skriptu. Ak bolo ladenie zahájené tlačidlom (Štart), bude ukončené vykonávanie skriptu a do monitorovacej databázy bude vložený záznam o vynútenom ukončení. Ak bolo ladenie zahájené vobou (Pripojenie k bežiacemu skriptu), inštancia pokračuje vo vykonávaní akcií samostatne alej.
Prekroji	Krokovanie bez vnárania sa F7 .
Vstúpi	Krokovanie s vnáraním sa F8 .
Ís na koniec	Zaatie nepretržitého vykonávania akcií skriptu po najbližšiu záťažku, koniec alebo výskyt chyby F6 .



Súvisiace stránky:

[Krokovanie](#)
[Lokálne premenné\(Watch\)](#)
[Parametre krokovania](#)