

Odhlásenie sa zo servera

D2000 System Console - odhlásenie sa zo servera

Odhlásenie sa vykoná kliknutím pravého tlaidla na príslušný server v [zozname redundantných, serverov a procesov](#) a výberom položky **Disconnect** z otvorenej [ponuky](#).



Súvisiace stránky:

[D2000 System Console - ovládanie serverov](#)