

ReadPointValue

Deklarácia

```
unsigned int _stdcall ReadPointValue(StationPar * St, PointPar * Pt)
```

Parametre

St	Pointer na štruktúru StationPar .
Pt	Pointer na štruktúru PointPar .

Popis

Funkcia **ReadPointValue** (`_ReadPointValue@8` v *Stdcall* volacej konvencii) je nepovinná a volaná za účelom získania hodnoty konkrétneho [meraného bodu](#) po zápise novej hodnoty funkciou [WritePointValue](#) alebo po volaní [ReadAllPoints](#).

Návratová hodnota

Hodnota	Popis
RQ_OK	Požiadavka vybavená, všetko OK.
RQ_ERR	Nastala chyba (zariadenie nekomunikuje, je mimo prevádzky resp. iná chyba), stanica prechádza po návrate z funkcie do stavu COM_ERR resp. HARD_ERR.
RQ_IGNORED	Funkcia bola ignorovaná a stav stanice sa nemení.



Súvisiace stránky:

[D2000 KomAPI - funkcie](#)