

RdStatusChanged

Deklarácia

void _stdcall RdStatusChanged(StationPar * St)

Parametre

St	Pointer na štruktúru StationPar .
----	---

Popis

Funkcia **RdStatusChanged** (`_RdStatusChanged@4` v *Stdcall* volacej konvencii) je nepovinná a volaná procesom [D2000 KOM](#) pri zmene aktívnej inštancie procesu [D2000 KOM](#) a pri prepínaní redundancie. Na zistenie toho, i je KOM proces pripojený k HOT kernelu a i je aktívnou inštanciou slúži callback procedúra [GetRdStateAndInstance](#).

Poznámka: Funkcia je volaná aj v dôsledku tell príkazu [SET_ACT_INST](#), priom sa aktívna inštancia nemení (tj. napr. proces bol aktívny a ostáva aktívny). Takže je vždy nutné zisti, i ku prepnutiu inštancie alebo kernela naozaj došlo pomocou callback procedúry [GetRdStateAndInstance](#).



Súvisiace stránky:

[D2000 KomAPI - funkcie](#)