

Príina/dôvod vzniku procesných alarmov (D2000)

Procesné alarmy - príina / dôvod vzniku

Oznaenie alarmu v systéme	Význam
PA_NoAlarm	Nie je aktívny žiadny procesný alarm.
PA_ToOn	Nastal procesný alarm - prechod do úrovne ON (TRUE).
PA_ToOff	Nastal procesný alarm - prechod do úrovne OFF (FALSE).
PA_On	Nastal procesný alarm - úrove ON (TRUE).
PA_Off	Nastal procesný alarm - úrove OFF (FALSE).
PA_Err	Chybná (neplatná) hodnota.
PA_Oscillate	Kmitajúca hodnota.
PA_HL	Nastal procesný alarm - limitný stav hodnoty HL.
PA_VHL	Nastal procesný alarm - limitný stav hodnoty VHL.
PA_LL	Nastal procesný alarm - limitný stav hodnoty LL.
PA_VLL	Nastal procesný alarm - limitný stav hodnoty VLL.
PA_ToHL	Nastal procesný alarm - prechod hodnoty do limitného stavu HL.
PA_ToVHL	Nastal procesný alarm - prechod hodnoty do limitného stavu VHL.
PA_ToLL	Nastal procesný alarm - prechod hodnoty do limitného stavu LL.
PA_ToVLL	Nastal procesný alarm - prechod hodnoty do limitného stavu VLL.
PA_SwToTrans	Nastal procesný alarm - prechod štvorstavovej hodnoty do hodnoty Q_Trans.
PA_SwToOff	Nastal procesný alarm - prechod štvorstavovej hodnoty do Q_Off (FALSE).
PA_SwToOn	Nastal procesný alarm - prechod štvorstavovej hodnoty do Q_On (TRUE).
PA_SwToError	Nastal procesný alarm - prechod štvorstavovej hodnoty do hodnoty Q_Err.
PA_SwTrans	Nastal procesný alarm - štvorstavová hodnota je Q_Trans.
PA_SwOff	Nastal procesný alarm - štvorstavová hodnota je Q_Off.
PA_SwOn	Nastal procesný alarm - štvorstavová hodnota je Q_On.
PA_SwErr	Nastal procesný alarm - štvorstavová hodnota je Q_Err.
PA_ErrWriteCmd	Chyba pri nastavení hodnoty výstupných bodov.
PA_Change	Nastal procesný alarm - zmena celočíselnej alebo analógovej hodnoty

Procesné alarmy - Switch

Oznaenie alarmu v systéme	Význam
PA_ErrCmdOn	Chyba pri vykonaní povelu cm_SetSwitchOn (ZAP).
PA_ErrCmdOff	Chyba pri vykonaní povelu cm_SetSwitchOff (VYP).
PA_ErrZalCmdOff	Chyba pri vykonaní povelu cm_SetSwitchBkpOff (ZÁL. VYP)