

ChangeLineMode

Deklarácia

```
void (_stdcall *ChangeLineMode)(HOBj LnID, unsigned int LineMode);
```

LnID	ID objektu typu Linka kategórie ASYNC.
LineMode	Požadovaný mód linky v rozsahu 1 až 4.

Popis

Funkcia nastaví požadovaný mód asynchrónnej linky. Má význam len pre kategóriu linky [Serial](#) alebo [MOXA IP Serial Library](#) a preažuje nastavenie módu linky na stanici.



Súvisiace stránky:

[D2000 KomAPI - call-back funkcie](#)