

# EDA\_DeleteIntervalFromVektorExTZ

EDA\_DeleteIntervalFromVektorEx, EDA\_DeleteIntervalFromVektorExTZ

!!!Funkcie sa už nepoužívajú. Odporúame použi funkciu [EDA\\_DeleteIntervalFromVektorRec!!!](#)

## EDA\_DeleteIntervalFromVektorEx

Vymaže z vektora všetky údaje, ktoré majú asovú znaku spadajúcu do zvoleného intervalu, so zapísaním logovacej informácie o zmene hodnôt vektora.

### Deklarácia

```
%EDA_DeleteIntervalFromVektorEx(
    INT/TEXT  in _idVektor,
    TIME in _bt,
    TIME in _et,
    TEXT in _UserCh,
    INT  out _errorCode
);
```

### Parametre

	Parameter	Dátový typ	Typ	Popis
1	<b>idVektor</b>	INT, TEXT	IN	ID alebo MENO vektora.
2	<b>bt</b>	TIME	IN	Zaiatok obdobia pre vymazanie hodnôt.
3	<b>et</b>	TIME	IN	Koniec obdobia pre vymazanie hodnôt.
4	<b>User_Ch</b>	TEXT	IN	Login užívateľa, ktorý vykonal zmenu.
5	<b>errorCode</b>	INT	OUT	Chybový (návratový) kód.

## EDA\_DeleteIntervalFromVektorExTZ

Variácia funkcie, ktorej je možné explicitne zada asové pásmo parametrom *fakeTimeZone* (pozri [Všeobecné informácie k \\*TZ funkciám](#)).

### Deklarácia

```
%EDA_DeleteIntervalFromVektorExTZ(
    INT/TEXT  in _idVektor,
    TIME in _bt,
    TIME in _et,
    INT in _fakeTimeZone,
    TEXT in _UserCh,
    INT  out _errorCode
);
```

### Parametre

	Parameter	Dátový typ	Typ	Popis
1	<b>idVektor</b>	INT, TEXT	IN	ID alebo MENO vektora.
2	<b>bt</b>	TIME	IN	Zaiatok obdobia pre vymazanie hodnôt.
3	<b>et</b>	TIME	IN	Koniec obdobia pre vymazanie hodnôt.
4	<b>fakeTimeZone</b>	INT	IN	Vynútenie as. pásmo hodnotám za predpokladu, že vznikli konverziou z lokálneho asu v asovom pásmе procesu HI/Event.
5	<b>UserCh</b>	TEXT	IN	Login užívateľa, ktorý vykonal zmenu.
6	<b>errorCode</b>	INT	OUT	Chybový (návratový) kód.

 **Súvisiace stránky:**

[Chybové kódy](#)  
[EDA konštanty](#)  
[Tvorba externých funkcií](#)