HI_MouseWheelZoom

Funkcia %HI_MouseWheelZoom

Funkcia

Funkcia povolí /zakáže zoomova schému koliekom myši. Zväšenie/zmenšenie zachováva pozíciu myši v schéme. Z tohto dôvodu može by v okne zobrazený priestor mimo rozmerov daných v grafickom editore.

Deklarácia

```
%HI_MouseWheelZoom(
   INT in _iStep
 )
```

Parametre

_iStep	0 - zákaz zoomovania koliekom myši. >0 - vekos kroku zoomu v tisícinách vekosti schémy.

Príklad

```
%HI_MouseWheelZoom(50)
```

Poznámka

Táto funkcia je dostupná aj v %HIX_ verzii.

Súvisiace stránky:

Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy
Indexové lokálne premenné
Argumenty funkcie - typy