Tla grafických informaných okien (Práca operátora s procesom D2000 HI)

Postup pri tlai je nasledovný:

1. Grafické informané okno (grafickú schému, graf), ktoré chcete vytlai, otvorte na pracovnej ploche procesu D2000 HI.
2. Stlate tlaidlo **- Tla** v Hlavnom nástrojovom paneli (alebo stlate CTRL+P). Otvorí sa dialógové okno **Tla**, ktoré umožuje nastavi požadované hodnoty parametrov pre tla.
3. Nastavte parametre tlae poda potreby a stlate tlaidlo **Tlai**.



Popis dialógového okna Tla

Ukážka tlae

V hornej asti okna sa nachádza veká plocha ukazujúca, ako bude vyzera výstup na papieri.

Hlavika a päta

Okolo ukážky tlae sú umiestnené polia pre zadanie parametrov hlaviky a päty. Polia obsahujú ponuku niektorých preddefinovaných kúových slov, ktoré sú pri tlai nahradené aktuálnymi údajmi. Ich význam je popísaný v nasledovnej tabuke. Kúové slová sú nahradené odpovedajúcim významom.

Kúové slová	Význam
{Popis aplikácie}	Text popisu aplikácie.
{Dátum}	Dátum.
{Dátum a as}	Dátum a as.
{as a dátum}	as a dátum.
{Produkt}	Meno produktu.
{Produkt a logo}	Meno produktu + logo firmy Ipesoft.
{Užívate}	Meno prihláseného užívatea.
{Meno 1. objektu}	Meno 1. okna (2.,...).
{Popis 1. objektu}	Popis 1.okna (2.,...).
{Meno a popis 1. objektu}	Meno popis 1. okna (2.,...).

Zostava

Definuje maximálny poet tlaených okien a ich rozmiestnenie na papieri.

Orientácia

Voba umiestnenia tlaeného okna na papieri - na výšku alebo na šírku.

Výstupná zostava

V obsahu tlae sa z ponúknutého zoznamu vyberá jedno z otvorených okien alebo prázdny výber. Každé vybrané okno si môže nastavi vekos výstupu a v prípade schém zapnú alebo vypnú tla podkladu grafického informaného okna.
Pre objekty typu *Graf* sa v políku **Popis** zobrazí meno objektu a popis definovaný pri konfigurácii. Tento popis je možné meni a zobrazí sa nad príslušným grafom v ukážke tlae. Zmena v ukážke tlae sa prejaví až po kliknutí mimo políka **Popis**.

V závislosti od typu objektu ktorý sa bude tlai, sa za definíciou tohto objektu zjaví voba **Podklad** (zostavy, schémy), alebo voba **Tabuka** (grafy).

Podklad - zapnutie / vypnutie tlae podkladu pre zobrazený objekt.

Tabuka - políko môže ma 3 stavy:

- zobrazia sa všetky stpce tabuky



- zobrazí sa len stpec s názvom objektu



- tabuka sa nezobrazí

Tlaiare

Prístup ku výberu tlaiarne, nastaveniu okrajov a vlastností.

Tlaiare a parametre stránky

Tlaiare

Výber tlaiarne sa uskutouje výberom zo zoznamu výstupných zariadení (tlaiarní), ktoré sú nainštalované v operanom systéme.

Orientácia

Voba umiestnenia tlaeného okna na papieri - na výšku alebo na šírku, toto nastavenie je synchronizované s nastavením okna tlae.

Okraje

Nastavenie okrajov, ktoré predstavujú vzdialenosti (v milimetroch) tlaeného grafického informaného okna od avého, pravého, horného a dolného okraja papiera - položky **avý**, **Pravý**, **Horný** a **Dolný**. Stlaením tlaidla **Nastavi okraje** sa zadané hodnoty okrajov potvrdia.

Vlastnosti

Voba umožní zmeni lokálne nastavenia tlae pre zvolenú tlaiare, ako je napríklad formát stránky, poet kópií, formát tlae a mnoho iných.
Zobrazené možnosti nastavenia sú závislé od nainštalovaného ovládaa pre danú tlaiare a ich zobrazenie a možnosti, ktoré dovoujú nastavi, sa môžu líši.
Špecifikované zmeny v nastavení budú aplikované len pre nadchádzajúcu tla a nie sú uchovávané pre budúce použitie. Po zatvorení dialógu **Tla**, alebo zmene tlaiarne sú zvolené nastavenia zresetované na predvolené nastavenia tlae danej tlaiarne. Zvolené nastavenia v zobrazenom dialógu nemajú žiadny vplyv na predvolené nastavenie tlae pre zvolenú tlaiare.



Poznámka: Informácie týkajúce sa tlae reportov z prostredia procesu D2000 HI nájdete v Tla reportu na tlaiarni.