

Užívateľské premenné

Užívateľské premenné (User Variables) sú objekty, ktorých hodnotu uruje užívateľom vytvorený proces prostredníctvom rozhrania [D2000 ObjApi](#), [D2000 VBApi](#), skriptu objektu typu [Event](#), [skriptu aktívnej schémy](#) alebo samotný užívateľ prostredníctvom ovládacích dialógov z grafických schém.

Ak užívateľom vytvorený proces používa rozhranie [D2000 ObjApi](#), môže si volaním funkcie [SendChildren](#) vyžiadať popis užívateľských premenných, pre ktoré bol definovaný ako rodič.

Hodnoty užívateľských premenných môžu byť typu:

- Boolean
- Integer
- Real
- Absolútny as
- asový interval - relatívny as
- Text

Použitie užívateľských premenných v systéme D2000:

- ovládanie výstupných bodov v režime AUTO
- operandy v logických a aritmetických výrazoch
- operandy v podmienkach pre vznik a zánik alarmov
- zobrazenie v grafických schémach
- zobrazenie v grafoch



Súvisiace stránky:

[Položky konfiguračného okna](#)

[Hodnoty užívateľských premenných](#)