

Integral

Funkcia %Integral

Starý názov funkcie	%IntegralR								
Funkcia	Funkcia vracia asový integrál premennej. Výsledkom je reálna hodnota. Výraz, ktorý obsahuje túto funkciu sa musí vyhodnocovať pri zmene.								
Deklarácia	<pre>REAL %Integral(REAL in Arg, INT in TimeInt, UNIVAL in CalcTrigger, BOOL in ResetTrigger)</pre>								
Parametre	<table><tr><td>Arg</td><td>Premenná, ktorej integrál sa počíta.</td></tr><tr><td>TimeInt</td><td>asový rozmer premennej v sekundách (napr. premenná je prietok v m3/hod, asový rozmer je hodina a interval je 3600, alebo vyjadrený systémovou konštantou @HodInt).</td></tr><tr><td>CalcTrigger</td><td>Výpočtový trigger - objekt, ktorého zmena spôsobí prepočítanie funkcie. Môže byť ubovoného typu.</td></tr><tr><td>ResetTrigger</td><td>Prechod parametra do stavu TRUE spôsobí vynulovanie integrálu.</td></tr></table>	Arg	Premenná, ktorej integrál sa počíta.	TimeInt	asový rozmer premennej v sekundách (napr. premenná je prietok v m3/hod, asový rozmer je hodina a interval je 3600, alebo vyjadrený systémovou konštantou @HodInt).	CalcTrigger	Výpočtový trigger - objekt, ktorého zmena spôsobí prepočítanie funkcie. Môže byť ubovoného typu.	ResetTrigger	Prechod parametra do stavu TRUE spôsobí vynulovanie integrálu.
Arg	Premenná, ktorej integrál sa počíta.								
TimeInt	asový rozmer premennej v sekundách (napr. premenná je prietok v m3/hod, asový rozmer je hodina a interval je 3600, alebo vyjadrený systémovou konštantou @HodInt).								
CalcTrigger	Výpočtový trigger - objekt, ktorého zmena spôsobí prepočítanie funkcie. Môže byť ubovoného typu.								
ResetTrigger	Prechod parametra do stavu TRUE spôsobí vynulovanie integrálu.								



Súvisiace stránky:

[Implementované funkcie](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)