NvtV

Funkcia %NvtV

Funkcia

Funkcia nastaví hodnote zadaného výrazu as vzniku poda aktuálneho systémového asu. Výsledok je hodnota rovnakého typu ako výraz.

Deklarácia

```
UNIVAL %NvtV(
   in Expression
 )
```

Parametre

Expression	ubovoný výraz. Hodnota tohto výrazu bude ma as vzniku aktuálny systémový as.

Poznámka

Ak periodicky prepoítavaná rovnica poítaného bodu vracia rovnakú hodnotu, systém tejto hodnote štandardne nepriradí nový as, až kým sa nezmení. Použitím funkcie **%NvtV** sa zabezpeí, že i nezmenená hodnota bude generovaná vždy s novým asom.

Príklad

```
%NvtV(P.OtackyFilterSim_PB)
```

Súvisiace stránky:

Implementované funkcie
Argumenty funkcie - typy