

GetLastExtErrorCode

Funkcia %GetLastExtErrorCode

Funkcia

Funkcia vráti rozšírené informácie o poslednej chybe.

Deklarácia

```
INT %GetLastExtErrorCode()
```

Parametre

Žiadne.

Popis

Rozšírené informácie o chybe nastavujú všetky akcie pre prácu s [databázou](#) (DB_*, PG_*, SQL_*, DBS_* + akcie pre riadenie databázových transakcií). íselná hodnota chyby je získaná priamo z databázového enginu, je teda závislá od jeho typu.

Výkon databázovej ESL akcie procesom [D2000 DBManager](#) môže byť predčasne ukončený pred vlastným volaním databázového engine z dôvodu detekovania chyby. Tieto chyby generuje proces D2000 DBManager a nie databázový engine.

Interné chyby generované procesom D2000 DBManager sú zásadne záporné:

Code	Msg
-70 001	<operation>: Column [row # <row_list>] in table <table_name> cannot be NULL! User defined constraint on D2000 table object was violated.
-70 002	<operation>: table <table_name>, column <column_name>, data length <data_length>, column size in DB <column_size>, aborting operation.
-70 003	<operation>: table <table_name>, multirow update without keys, aborting operation.
-70 004	<operation>: table <table_name>, no columns to update in database, aborting operation.
-70 005	<operation>: use keys and <row_index>, row affected no rows in the table, aborting operation.
-70 101	Chyba pri práci so súborom (akcie DB_*_BLOB).
-70 102	Chyba nastavená, ak návratový kód akcie je _ERR_NO_DATA (PG_READ alebo DB_UPDATE_BLOB).
alebo chybové kódy pre DBManager, ktoré sú uvedené v tabuľke _ERR_NR_TRANS_EX s openým znamienkom "-". Napríklad pri chybe TOO_MANY_ROWS_IN_SELECT bude hodnota, ktorú vráti funkcia, -48 . Alebo pri chybe DBM_DATABASE_OFF bude hodnota -52 .	



Súvisiace stránky:

[Rozšírené funkcie ESL](#)

[Argumenty funkcie - typy](#)

[Funkcia %GetLastExtErrorMsg](#)