

Skupina objektov

Skupiny objektov

Užívateľské práva v systéme D2000 sa užívateľom nastavujú prostredníctvom objektov typu *Skupina objektov*. Tieto práva je možné vytvoriť v procese [D2000 CNF](#) a potom ich priradiť jednotlivým operátorom. Pre prístup ku skupine objektov je možné definovať úroveň prístupových práv: **ítanie**, **Ovládanie**, **Modifikácia** a **Žiadne**. Najmenšiu prioritu prístupu má úroveň **ítanie**, najvyššiu úroveň **Žiadne**.

Úroveň prístupových práv	Prístup k objektom systému
ítanie	Prístup k hodnotám objektov.
Ovládanie	Zmena hodnôt objektov.
Modifikácia	Zmena konfigurácie objektov (prostredníctvom procesu D2000 CNF , editovanie schém v procese D2000 GrEditor , at.).
Žiadne	Zákaz prístupu k objektom.

Keďže jeden objekt sa môže nachádzať vo viacerých skupinách objektov, môže nastať situácia, keď užívateľ má k jednému konkrétnemu objektu definované rôzne úrovne prístupových práv. V tomto prípade sa pre prístup k objektu uplatní úroveň prístupových práv s najvyššou prioritou.

Príklad príslušnosti objektu do viacerých skupín s rôznymi úrovňami prístupových práv

Nech stanica *Station01* patrí aj so svojimi potomkami (všetky merané body, ktorým je stanica rodiom) do skupiny *GroupA*, ktorá má definovanú úroveň prístupových práv *Ovládanie*. Nech potomok objektu *Station01* - meraný bod *Point* patrí do skupiny *GroupB*, ktorá má definovanú úroveň práv *Žiadne*. Potom užívateľ má k objektu *Point* zakázaný prístup.

Skupina objektov je definovaná svojím menom a popisom. Obsah skupiny je tvorený zoznamom objektov, ktoré do nej patria.

 Súvisiace stránky:

[Vytvorenie novej skupiny objektov](#)
[Konfigurácia skupiny objektov](#)
[Domovská skupina objektov](#)
[ReadOnly režim](#)