

Funkcie rozhrania (D2000 KomAPI)

D2000 KomAPI - funkcie rozhrania

Zoznam a popis exportných funkcií DLL knižníc rozhrania [D2000 KomAPI](#):

- [ConfigDone](#)
- [DeletePoint](#)
- [DeleteStation](#)
- [ExitProc](#)
- [ExitProcWithLnPar](#)
- [Init](#)
- [InitPoint](#)
- [InitStation](#)
- [PointsApplyBack](#)
- [RdStatusChanged](#)
- [ReadAllPoints](#)
- [ReadPointValue](#)
- [ReadStoredData](#)
- [StationsApplyBack](#)
- [TimeSynchroStation](#)
- [WritePointValue](#)



Súvisiace stránky:

[D2000 KomAPI](#)