

ConfigDone

Deklarácia

```
unsigned int _stdcall ConfigDone(StationPar * St)
```

Parametre

St	Pointer na štruktúru StationPar .
----	---

Popis

Funkcia **ConfigDone** (`_ConfigDone@4` v *Stdcall* volacej konvencii) je nepovinná. Volaná je pre stanicu len jedenkrát po ukončení definínych volaní [InitStation](#) a [InitPoint](#). Postupnosť definínych volaní [InitStation](#), [InitPoint](#) a **ConfigDone** je nasledovná :

- Ako prvá je volaná funkcia [InitStation](#),
- potom nasledujú volania [InitPoint](#) pre všetky merané body príslušnej stanice.
- Pokračujú volania [InitStation](#) a [InitPoint](#) pre ostatné stanice.
- Nakoniec sú volané funkcie **ConfigDone** pre všetky stanice.

Návratová hodnota

Hodnota	Popis
RQ_OK	Požiadavka vybavená, všetko OK.
RQ_ERR	Nastala chyba (zariadenie nekomunikuje, je mimo prevádzky resp. iná chyba).
RQ_IGNORED	Funkcia bola ignorovaná a stav stanice sa nemení.



Súvisiace stránky:

[D2000 KomAPI - funkcie](#)