

InitStation

Deklarácia

```
unsigned int _stdcall InitStation(StationPar * St)
```

Parametre

St	Pointer na štruktúru StationPar .
----	---

Popis

Funkcia **InitStation** (v Stdcall volacej konvencii `_InitStation@4`) je nepovinná. Jej parametrom je pointer na štruktúru *StationPar* s definíciou parametrov [stanice](#). Je volaná pri štarte procesu [D2000 KOM](#) a neskôr pri zmene parametrov stanice konfiguraným nástrojom [D2000 CNF](#).

Návratová hodnota

Hodnota	Popis
RQ_OK	Požiadavka vybavená, všetko OK.
RQ_ERR	Nastala chyba (zariadenie nekomunikuje, je mimo prevádzky resp. iná chyba).
RQ_IGNORED	Funkcia bola ignorovaná a stav stanice sa nemení.



Súvisiace stránky:

[D2000 KomAPI - funkcie](#)