

OnRFID

Udalos OnRFID

Deklarácia

```
ENTRY OnRFID(IN TEXT _RFID)
; akcie
END OnRFID
```

Parametre

_RFID	Povinný vstupný parameter. Obsahuje textový reazec reprezentujúci RFID.
--------------	---

Popis

Udalos je vyvolaná po zosnímaní RFID karty užívateľom.
Parameter **_RFID** obsahuje textový reazec s hexadecimálnou reprezentáciou 12 bajtového RFID tagu, t. j. 24 znakov.



Súvisiace stránky:

[Obsluha udalosti](#)
[Udalosti](#)