HI_GetCurrZoomY

Funkcia %HI_GetCurrZoomY

Funkcia	Funkcia zistí aktuálny zoom schémy na osi Y.
Deklarácia	`REAL %HI_GetCurrZoomY()`
Parametre	Bez parametrov.
Poznámka	Táto funkcia je dostupná aj v %HIX_ verzii.

Súvisiace stránky:

Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy
Argumenty funkcie - typy