HI_GetPicturePos

Funkcie %HI_GetPicturePosX, %HI_GetPicturePosY

Funkcia

Funkcie vracajú pozíciu schémy vzhadom k obrazovke monitora alebo vzhadom k desktopu procesu D2000 HI.

Deklarácia

```
INT %HI_GetPicturePosX(
   [INT in _from := 0]
 )

 INT %HI_GetPicturePosY(
   [INT in _from := 0]
 )
```

Parametre

_from	Volitený parameter. Možné hodnoty: • *0* - pôvodné (default) správanie (vi **Poznámka 1**) • *1* - pozícia vzhadom k obrazovke monitora • *2* - pozícia vzhadom k desktopu **D2000 HI**

Príklad

Funkcia **%HI_GetPicturePosX** vracia vzdialenos avého okraja schémy od avého okraja monitora, funkcia **%HI_GetPictureSizeY** vracia vzdialenos horného okraja schémy od horného okraja monitora. Nastavenie rozmerov schémy zo skriptu sa vykoná použitím funkcie %HI_SetPicturePos.

```
INT _x
INT _y

_y := %HI_GetPicturePosX(1)
_x := %HI_GetPicturePosY(1)
```

Poznámka 1

Pôvodné (default) správanie funkcií (t.j., ak parameter *_from* nie je definovaný, alebo jeho hodnota je 0).

Funkcie zistia:

A) Pre dialógové alebo dialógové modálne okná - pozíciu vzhadom k obrazovke monitora.

B) Pre iné okná (tzv. MDI okná) - pozíciu vzhadom k desktopu procesu **D2000 HI.**

Poznámka 2

Funkcie nie sú urené pre prácu s tzv. toolbarovými schémami.

Poznámka 3

Táto funkcia je dostupná aj v %HIX_ verzii.

Súvisiace stránky:

Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy
Argumenty funkcie - typy