

# HI\_MouseWheelZoom

## Funkcia %HI\_MouseWheelZoom

---

### Funkcia

Funkcia povolí /zakáže zoomova schému koliekom myši. Zväšenie/zmenšenie zachováva pozíciu myši v schéme. Z tohto dôvodu môže by v okne zobrazený priestor mimo rozmerov daných v grafickom editore.

### Deklarácia

```
%HI_MouseWheelZoom(  
    INT in _iStep  
)
```

### Parametre

<b>_iStep</b>	0 - zákaz zoomovania koliekom myši. >0 - vekos kroku zoomu v tisícinách vekosti schémy.
---------------	--

### Príklad

```
%HI_MouseWheelZoom(50)
```

### Poznámka

Táto funkcia je dostupná aj v [%HIX\\_ verzii](#).

---



#### Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)

[Indexové lokálne premenné](#)

[Argumenty funkcie - typy](#)