

HI_SetPLineNumItems

Funkcia %HI_SetPLineNumItems

Funkcia

Funkcia zo skriptu nastaví počet iar v polyline (objektu [viacnásobná iara](#)) - nastaví vekos polyline.

Deklarácia

```
%HI_SetPLineNumItems(  
    INT in _refId  
    INT in _num  
)
```

Parametre

_refId	Odkaz na zobrazova (referenná premenná).
_num	Poet iar.

Poznámka

Nastavenie potu iar v polyline:

Ak polyline mala definovaný menší počet iar, ako je nastavený, potom nové úseky majú dĺžku = 0 v oboch osiach.

Je možné ich nastaviť funkciami [Hi_SetdistX](#), [Hi_SetdistY](#).

Natavujú sa iba úseky v iare - t.j. najprv ich treba pridať a až potom nastaviť.



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)