

HI_SetTitleHI

Funkcie %HI_SetTitleHI

Funkcia

Funkcia nastaví text v hlavike okna procesu HI

Deklarácia

```
%HI_SetTitleHI(  
    TEXT in titleStr  
)
```

Parametre

titleStr	Text, ktorý bude nastavený v hlavike procesu. Prázdny text ruší nastavenie hlaviky zo skriptu. Hodnota musí byť platná.
-----------------	---

Poznámka

Pôvodný text hlaviky procesu bude prepísaný novým textom doplneným menom zákazníka z licenčného kú. Ke sa zadá prázdny text, zruší sa nastavenie hlaviky podľa skriptu a použije sa štandardný obsah.



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)