

HI_InsertTextEF

Funkcia %HI_InsertTextEF

Funkcia

Funkcia vloží na aktuálnu pozíciu prístroja typu [Vstup textu](#) daný text ([riadiaca funkcia](#)).

Deklarácia

```
%HI_InsertTextEF(  
    INT in refEntryField,  
    TEXT in text  
)
```

Parametre

refEntryField	Odkaz na <i>Vstup textu</i> (referenná premenná).
text	Text pre vloženie.

Popis

Ak je v prístroji vyznačených viacero znakov (select), vkladany text ich nahradí.
Príklad:



Príklad

```
%HI_InsertTextEF(_refEntryField, "will be inserted")
```



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)