

HI_ReportNumPar

Funkcia %HI_ReportNumPar

Funkcia

Funkcia nastaví íselné parametre reportu pripojeného k zobrazovau typu Report ([riadiaca funkcia](#)).

Deklarácia

```
%HI_ReportNumPar(  
    INT in refId,  
    INT in param1,  
    INT in param2  
)
```

Parametre

refId	Odkaz na zobrazova (referenná premenná).
param1	Prvý parameter.
param2	Druhý parameter.

Poznámka

Nastavenie parametrov pre report je možné alternatívne dosiahnu stlačením pravého tlačidla myši nad reportom a zvolí vobu *Parametre* V zobrazenom [dialógovom okne](#) nastaví príslušné hodnoty a stlaí **OK**.

Podrobnejší popis k parametrom reportu sa nachádza v dokumentácii k reportovacím nástrojom (kapitoly [Zalenenie reportu do procesu HI](#) a [Prenesenie parametrov do reportu v Crystal Report](#)).



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)