

# HI\_ReportPar

## Funkcia %HI\_ReportPar

### Funkcia

Funkcia **%HI\_ReportPar** nastaví parameter reportu pripojenému k zobrazovau typu Report ([riadiaca funkcia](#)).  
Funkcia je určená len pre report typu *Crystal Report*.

### Deklarácia

```
%HI_ReportPar(  
    INT in refId,  
    TEXT in paramName,  
    in param1  
)
```

### Parametre

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>refId</b>     | Odkaz na zobrazova ( <a href="#">referenná premenná</a> ). |
| <b>paramName</b> | Meno parametra.                                            |
| <b>param1</b>    | Nastavovaná hodnota parametra.                             |

### Popis

Funkcia nastaví parameter mena (paramName) na hodnotu danú výrazom *param1* pre zobrazova typu **R eport** určený referennou premennou *refId*. Parameter *param1* musí byť vhodného typu (typ je daný konfiguráciou reportu). Jeho hodnota musí byť platná.

Hodnota nastaveného parametra nie je okamžite odovzdaná do reportu. Toto nastane až po zavolaní funkcie [%HI\\_RefreshData](#). Toto umožňuje zmeniť viac parametrov súčasne.

### Poznámka

Podrobnejší popis k parametrom reportu sa nachádza v dokumentácii k reportovacím nástrojom (kapitola [Prenesenie parametrov do reportu v Crystal Report](#)).



#### Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)  
[Argumenty funkcie - typy](#)