

HI_SetGraphRowNr

Funkcia %HI_SetGraphRowNr

Starý názov funkcie

%HI_SetDiatRowNr

Funkcia

Funkcia nastaví ílo (index) zobrazovaného riadku štruktúrovaného objektu v aktívnych objektoch grafu pripojeného k zobrazovau typu [Graf \(riadiaca funkcia\)](#).

Deklarácia

```
%HI_SetGraphRowNr(  
    INT in refId,  
    INT in rowIdxInt  
)
```

Parametre

refId	Odkaz na zobrazova (referenná premenná).
rowIdxInt	ílo riadku štruktúrovaného objektu.



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)