Nastavenia užívatea (Práca operátora s procesom D2000 HI)

Nastavenia užívatea umožujú užívateovi prispôsobi si svojím potrebám nastavenia špecifikované prostredníctvom dialógového okna Nastavenie konzoly.

!!! UPOZORNENIE !!!
Nastavenia užívatea definované prostredníctvom tohto dialógového okna sú platné len pre daného užívatea a sú nadradené parametrom definovaným pre všetkých užívateov danej konzoly (vi kapitola Nastavenie konzoly).

Nastavenia užívatea sa nastavujú prostredníctvom dialógového konfiguraného okna, v záhlaví ktorého sa nachádza jeho meno (t.j. meno aktuálne prihláseného užívatea). Okno sa otvorí výberom položky **Nastavenia užívatea ...** z ponuky Systém.

Poznámky:

- Na vykonanie zmien v užívateských nastaveniach musí ma užívate povolenú možnos konfigurácie.
- Po otvorení sa zobrazia iba tie parametre, na ktoré má užívate prístupové práva.



Dialógové okno obsahuje parametre, ktorých popis je zhodný s popisom uvedeným v kapitole Nastavenia konzoly.
Okno je možné rozdeli na nasledovné asti:

1	Názov parametra (skupiny parametrov).
2	Zaškrtávacie tlaidlo - po jeho stlaení je možné daný parameter zmeni poda potreby užívatea.
3	Hodnota parametra.

Súvisiace stránky:

Nastavenia procesu HI