Aktívne alarmy (Zobrazovanie aktívnych a blokovaných alarmov (Práca operátora s procesom D2000 HI))

Aktívne alarmy - kritické a nekritické

Okno umožujúce zobrazova a ovláda kritické a nekritické alarmy (majú rovnaký vzhad a funknos) je zobrazené na nasledujúcom obrázku.



Záložky obsahujú názov a informáciu o okamžitom pote nepotvrdených/aktívnych alarmov svojho typu v systéme.

Pod nimi sa nachádzajú dve tlaidlá - tlaidlo aktivuje základné utriedenie alarmov poda prvého stpca. Tlaidlo prepína medzi dvoma informanými pohadmi - základným a rozšíreným. Ich obsah závisí od konfigurácie zobrazenia zoznamu alarmov - skupina parametrov Obsah alarmových zoznamov v okne **Nastavenia konzoly** (alebo **Nastavenia užívatea**), parametre **Aktívne - základný obsah** a **Aktívne - rozšírený obsah**.
Položka **Usporiadanie** zobrazuje aktuálne usporiadanie zoznamu. Za ou nasleduje maska pre výber obsahu zoznamu poda mena objektu.

Nad zoznamom kritických (nekritických) alarmov sa nachádza políko, zobrazujúce bu nový alarm alebo alarm oznaený v zozname. Políko zobrazuje informácie o alarme pomocou vekého fontu a má informaný charakter.

Pod týmto políkom sa nachádza samotný zoznam alarmov.

Meno	Názov objektu typu *Alarm* alebo objektu, ku ktorému sa vzahuje procesný alarm.
Popis	Textový popis objektu typu *Alarm* alebo objektu, ku ktorému sa vzahuje procesný alarm.
Stav	Oznaenie stavu, v ktorom sa v danom okamihu nachádza objekt typu *Alarm* alebo objekt, ku ktorému sa vzahuje procesný alarm – aktuálny stav alarmového objektu.
Popis udalosti	Popis alarmovej udalosti poda definície priradenej pri konfigurácii objektu v procese D2000 CNF (zobrazovacia maska).
as zmeny alarmovej hodnoty	as zmeny hodnoty objektu typu *Alarm*.
as zmeny hodnoty	as zmeny hodnoty objektu, ku ktorému sa vzahuje procesný alarm.
Aktuálna hodnota	Aktuálna hodnota objektu.
Typ objektu	Typ objektu.
Technické jednotky	Technické jednotky objektu.

Kliknutím na hlaviku daného stpca sa položky v zozname usporiadajú vzostupne / zostupne poda kúa ureného týmto stpcom. Použitý triediaci kú a spôsob triedenia zoznamu sú uvedené v dialógovom okne – políko **Usporiadanie**.

Pod záložkami sa nachádzajú nasledovné tlaidlá, ktoré sú prístupné v závislosti od stavu vybratého (oznaeného) alarmu:

- **Potvrdi** - potvrdenie aktívneho alarmu
- **Blokova** - blokovanie aktívneho alarmu
- **História** - prezeranie histórie vybratého objektu. Po stlaení sa zobrazí okno Monitorovanie systému.
- **História skupiny** - prezeranie histórie vybratej alarmovej skupiny. Po stlaení sa zobrazí okno Monitorovanie systému.
- **Všetky alarmy** - stlaením tlaidla sa otvorí Zoznam alarmových objektov
- **Návrat** - zatvorenie okna Zoznam alarmov

Poznámka
V zozname kritických alebo nekritických alarmov sú farebne odlíšené alarmy:

- **Aktívny alarm** – ervená farba
- **Potvrdený alarm** – tmavoervená farba

len, ak nie sú farbené poda stavového textu.

Súvisiace stránky:

Grafické symboly alarmov