

Staré ovládacie okná (HI)

Použitie starého vzhadu ovládacích okien umožňuje parameter [Staré ovládacie okná](#) v okne **Nastavenia konzoly** (alebo **Nastavenia užívateľa**). Jednotlivé typy starých dialógových ovládacích okien sú popísané v nasledujúcich kapitolách:

- [Všeobecné vlastnosti starých ovládacích okien](#)
- [Informané dialógové okno](#)
- [Informané dialógové okno objektov typu Pole archívnych hodnôt](#)
- [Ovládanie digitálnych vstupných bodov \(DI\)](#)
- [Ovládanie digitálnych výstupných bodov \(DO\)](#)
- [Ovládanie štvorstavových vstupných bodov \(QI\)](#)
- [Ovládanie analógových a celoíselných vstupov \(AI, CI\)](#)
- [Ovládanie analógových a celoíselných výstupov \(AO, CO\)](#)
- [Ovládanie komunikovaných staníc](#)
- [Ovládanie absolútnych asových vstupov \(TiA\)](#)
- [Ovládanie absolútnych asových výstupov \(ToA\)](#)
- [Ovládanie objektov typu asový interval - vstup \(TiR\)](#)
- [Ovládanie objektov typu asový interval - výstup \(ToR\)](#)
- [Ovládanie textových objektov](#)
- [Ovládanie textových vstupov \(TtxtI\)](#)
- [Ovládanie textových výstupov \(TtxtO\)](#)

a v kapitole [Ovládanie procesných alarmov z ovládacieho okna objektu](#).