
Stavový riadok (Práca operátora s procesom D2000 HI)


Prostredie procesu HI - stavový riadok


Stavový riadok procesu D2000 HI obsahuje v pravej asti informáciu o aktuálnom dátume a ase. V avej asti je umiestnený symbol žiarovky a tri ikony. V prípade, že v systéme nastane alarmová situácia - t.j. aspo jeden objekt typu alarm je v stave *Alarm*, zane symbol žiarovky blikaním indikova vzniknutú situáciu. Kliknutím myši na tento symbol sa otvorí okno znázorujúce všetky definované alebo všetky aktuálne alarmy v systéme.
Upozornenie: Symbol nebude zobrazený, ak užívate nemá práva na prezeranie alarmov. Viac informácií o alarmoch v systéme D2000 nájdete v kapitole Obsluha výnimoných udalostí v monitorovanom procese.



1	Symbol žiarovky - indikácia alarmovej situácie.
2	Otvorenie zoznamu minimalizovaných informaných okien (schémy, grafy, ...) otvorených v HI.
3	Otvorenie zoznamu informaných okien (schémy, grafy, ...) otvorených v HI.
4	Kontrolky signalizujúce stav spojenia v redundantnom systéme + meno redundantnej skupiny.
5	Aktuálny systémový as - HOD:MIN:SEK.
6	Aktuálny systémový as - DE.MESIAC.ROK.


Stlaením ikony  sa otvorí zoznam všetkých informaných okien (grafické schémy, grafy, ...), ktoré sú otvorené na pracovnej ploche procesu D2000 HI.



resp v novšej verzii


Výberom ubovoného grafického informaného okna zo zobrazeného zoznamu sa toto okno stane aktívnym a dostane sa nad všetky ostatné otvorené okná.

Stlaením ikony  sa otvorí zoznam všetkých minimalizovaných informaných okien (grafické schémy, grafy, ...).



Výberom ubovoného grafického informaného okna zo zobrazeného zoznamu sa toto okno obnoví.

Ak sú pri výbere okna v zoznamoch  a  stlaené klávesy Ctrl a Alt bude vybrané okno zatvorene. Táto innos je potenciálne nebezpená, schéma sa môže dosta do nedefinovaného stavu. (D2000 V12.1N)

Signalizácia stavu spojenia pre redundantné systémy

Ak proces D2000 HI pracuje v redundantnom režime, v stavovom riadku sú zobrazené jedna alebo dve kontrolky (poda potu sieových liniek), ktoré signalizujú stav spojenia cez jednotlivé linky s aktívnym serverom. Stav je indikovaný farbou a textom, ktorý sa zobrazí, ak na ne ukážeme kurzorom. Ich význam je nasledovný:

Farba	Stav	Význam
○ -sivá	Nepripojený server (neznámy).	Nepripojený server.

● - ervená	Linka je v poruche. Chyba.	Ak je linka, cez ktorú sa pripája, v poruche. Pri neúspešnom pripojení.
○ / ● - tmavomodrá / tmavozelená	Pripájanie ku serveru.	Prebieha pripájanie ku serveru (naítavanie dát, synchronizácia BMP).
○ - modrá	Pripojený ku serveru.	Pripojený ku serveru, užívate nie je prihlásený.
● - tmavozelená	Prihlasovanie užívatea.	Prihlasovanie užívatea.
○ - zelená	Prihlásený užívate.	Užívate je prihlásený.

Požiadavky

Minimálna podporovaná verzia	D2000 V12.1N

Súvisiace stránky:

Prostredie procesu HI