# HI_EnableInOutVariables

## Funkcia %HI_EnableInOutVariables

**Funkcia**

Funkcia povolí/zakáže prenos vstupno-výstupných (IN OUT) lokálnych premenných schémy pri jej zatvorení.

**Deklarácia**

```
%HI_EnableInOutVariables(
   BOOL in bEnable
 )
```

**Parametre**

| | |
|---|---|
| **bEnable** | @TRUE - povolenie prenosu.<br>@FALSE - zakázanie prenosu. |

**Poznámka 1**

Popis vstupno-výstupných lokálnych premenných - kapitola Lokálne premenné schémy.

**Poznámka 2**

Táto funkcia je dostupná aj v %HIX_ verzii.

**Súvisiace stránky:**

Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy
Argumenty funkcie - typy