HI_GetOwnerInstance

Funkcia %HI_GetOwnerInstance

Funkcia

Funkcia **%HI_GetOwnerInstance** vráti inštanciu schémy, do ktorej je aktuálna schéma vložená ako podschéma.

Deklarácia

```
INT %HI_GetOwnerInstance(
   [BOOL in bPhysical := True]
 )
```

Parametre

bPhysical	Ak je hodnota parametra **True**, funkcia vráti číslo inštancie schémy, do ktorej je aktuálna schéma vložená. Ak je hodnota parametra **False**, funkcia vráti požadované číslo inštancie schémy, do ktorej je aktuálna schéma vložená.

Popis

Ak schéma nie je otvorená ako podschéma, návratová hodnota funkcie je 0.

Príklad

```
ENTRY btn_OnClick
_ownerHBJ := %HI_GetOwnerHBJ()
_ownerInstance := %HI_GetOwnerInstance()
CALL [(_ownerHBJ)] Entry(_i) SYNC ON _FROM_HIP INSTANCE _ownerInstance
_i := _i + 1
END btn_OnClick
```

V príklade je volaná RPC procedúra *Entry* schémy, ktorá obsahuje aktuálnu schému ako podschému.

Poznámka 1

Pozri funkciu %HI_GetOwnerHBJ.

Poznámka 2

Táto funkcia je dostupná aj v %HIX_ verzii. Týmto vzniká možnos zisti Inštanciu aj iných schém ako aktuálnej podschémy. HIX funkcia funguje len ak schéma, adresovaná cez [hobj, instanceId], má ESL skript.

Súvisiace stránky:

Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy
Argumenty funkcie - typy