

# HI\_GetHiSizeX

## Funkcia %HI\_GetHiSizeX

### Funkcia

Funkcia **%HI\_GetHiSizeX** vráti horizontálnu vekos okna procesu HI.

### Deklarácia

```
INT %HI_GetHiSizeX()
```

### Parametre

Bez parametrov.

### Popis

Funkcia vráti horizontálnu vekos okna procesu HI.



#### Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)  
[Indexové lokálne premenné](#)  
[Argumenty funkcie - typy](#)