HI_HistoryStart

Funkcia %HI_HistoryStart

Funkcia

Funkcia spustí štart histórie schémy zo skriptu - v požadovanom asovom intervale.

Deklarácia

```
%HI_HistoryStart(
   TIME in _bt,
   TIME in _et
   INT  in _step := 0
 )
```

Parametre

_bt	Zaiatok asového intervalu.
_et	Koniec asového intervalu.
_step	Nepovinný parameter. asový krok pre prevzorkovanie hodnôt v archíve.

Popis

Funkcia spustí zo skriptu štart histórie schémy - v požadovanom asovom intervale. Pri zadaní asového kroku, sa dáta prevzorkujú na strane archívu.
Ak je už schéma v historickom režime, vstupné asy sa použijú ako novo požadovaný asový interval.
Zmeny pripojenia na objekty D2000 po štarte histórie sa neakceptujú.
Históriu schémy ukoní funkcia %HI_HistoryEnd.

Poznámky

Táto funkcia je dostupná aj v %HIX_ verzii.

Súvisiace stránky:

Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy
Argumenty funkcie - typy