HI_GetPictureSize

Funkcie %HI_GetPictureSizeX, %HI_GetPictureSizeY

Funkcia

Funkcia vracia šírku X / výšku Y danej schémy alebo okna schémy.

Deklarácia

```
INT %HI_GetPictureSizeX(
   BOOL in inside := @TRUE
 )


 INT %HI_GetPictureSizeY(
   BOOL in inside := @TRUE
 )
```

Parametre

inside	@TRUE - rozmery schémy @FALSE - rozmery okna schémy

Príklad

Funkcia **%HI_GetPictureSizeX** vracia šírku schémy, funkcia **%HI_GetPictureSizeY** vracia výšku schémy.
Nastavenie rozmerov schémy zo skriptu sa vykoná použitím funkcie %HI_SetPictureSize.

```
 INT _x
 INT _y

 _x := %HI_GetPictureSizeX()
 _y := %HI_GetPictureSizeY()
```

Poznámka

Táto funkcia je dostupná aj v %HIX_ verzii.

Súvisiace stránky:

Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy
Argumenty funkcie - typy